WITTI

AMAZING LITTLE THINGS



Manuel d’utilisation DOTTI

for

DOTTI

Manuel d'utilisation DOTTI







Rendez-vous sur notre page web tutorielle pour plus d'infos ou vidéos
http://www.wittidesign.com/tutorial/dotti

Allumer / Eteindre DOTTI

1) Appuyez de manière prolongée (3 sec) le bouton tactile d'alimentation pour allumer ou éteindre DOTTI.
2) Glissez délicatement votre doigt sur le panneau tactile de contrôle vers la gauche ou la droite pour passer d'un mode à l'autre.
   - Icone favorite
   - Animation
   - Horloge (se synchronise automatiquement avec le téléphone)
   - Jeu de secousse (Secouer pour activer)
   - Indicateur de niveau de batterie
   - Notification / Mode veille (l'écran est éteint)

Connecter et utiliser DOTTI

1) Téléchargez l'application gratuite DOTTI sur l'App Store ou Google Play. Mot de recherche : Dotti
2) TPour connecter DOTTI, lancez l'application et cliquez sur "DOTTI". Pour appairer, veuillez saisir le code « 123456 »
3) Veuillez autoriser DOTTI à avoir accès à vos notifications.
4) Vous pouvez utiliser l'application DOTTI pour:
   - Paramétrer vos 8 icones favorites
   - Paramétrer votre animation favorite
   - Personnaliser l'icone pour le jeu de secousse
   - Personnaliser les notifications
   - Lire de la musique
   - Renommer DOTTI
   - Passer DOTTI en mode Notification

Paramétrer et recevoir des notifications

1) Vous devrez appairer NOTTI pour recevoir des notifications. Pour cela allez dans l'onglet Notification de l'application. Pour appairer veuillez saisir le code « 123456 »
2) Si vous recevez une notification, l'icone correspondante clignotera. Si vous recevez plus qu'une notification, les icones correspondantes clignoteront à tour de rôle.

Produit garanti 1 an http://www.wittidesign.com/warranty

The WITTI logo and NOTTI are trademarks of D&S Creation Limited. All other trademarks are properties of their respective owners. And any use of such marks by WITTI is under license.

Assembled in China www.wittidesign.com ©2015 D&S Creation Ltd. All Rights Reserved

3) Lorsque vous lisez une notification sur votre téléphone, l'icone correspondante sur DOTTI disparait. Vous pouvez également glisser votre doigt sur le panneau du dessus de DOTTI pour effacer toutes les notifications sur DOTTI (qui resteront sur le téléphone)
4) Vous pouvez personnaliser dans l'application la liste des notifications que vous voulez recevoir.
5) DOTTI se connectera automatiquement à votre Smartphone dès qu'il sera à portée. (veuillez vous assurer que le Bluetooth est activé)
6) Une fois que vous vous être appairé à DOTTI, les autres téléphones ne pourrons plus y avoir accès. Vous devrez dissocier DOTTI dans le menu Bluetooth de votre téléphone avant que d'autres téléphones puissent être associés.

Renommer DOTTI

1) Vous pouvez renommer DOTTI dans les réglages de l'application pour différencier plusieurs DOTTI.
2) Veuillez noter que le mot "- DOTTI" apparaîtra à la suite du nom que vous avez spécifié.
3) Veuillez redémarrer DOTTI pour que le changement de nom soit effectif.

Charger DOTII

1) Utilisez le câble micro USB pour charger DOTTI via son port Micro USB. Entrée 5V.
2) L'indicateur lumineux de batterie clignotera pendant la charge de DOTTI et restera allumé une fois totalement chargé.
3) La charge totale de Notti devrait durer environ 2 à 3 heures.
4) L'indicateur de batterie a trois niveaux. Plein, 50% et en-dessous de 25%.

Réinitialiser DOTTI

Si DOTTI venait à ne plus répondre, vous pouvez le réinitialiser en appuyant avec un trombone sur le bouton reset situé en dessous de DOTTI.

Problèmes

1) La lumière ne s'allume pas
   Veuillez brancher un câble Micro USB pour vous assurer que DOTTI est bien chargé. Appuyez sur le bouton tactile du dessus pendant 3 secondes pour être sûr que DOTTI est allumé.

2) L'absence de réaction lorsque vous touchez
   le panneau tactile peut être affecté par l'environnement de DOTTI. Veuillez placer DOTTI sur une table, le redémarrer, attendre 2 secondes, puis délicatement glisser votre doigt de gauche à droite. Réinitialisez DOTTI si le problème persiste.

3) Impossible de trouver DOTTI dans l'application
   Assurez-vous que le Bluetooth est activé. Vérifiez également qu'aucun autre téléphone n'est pas déjà connecté à DOTTI. Si le problème persiste, redémarrez DOTTI et l'application.

Produit garanti 1 an http://www.wittidesign.com/warranty

The WITTI logo and NOTTI are trademarks of D&S Creation Limited. All other trademarks are properties of their respective owners. And any use of such marks by WITTI is under license.

Assembled in China www.wittidesign.com ©2015 D&S Creation Ltd. All Rights Reserved

4) L’application ne peut pas contrôler DOTTI
Assurez-vous que le Bluetooth est activé. L’application pourrait s’être déconnectée de DOTTI. Retournez dans la page de démarrage et sélectionnez à nouveau DOTTI. Si le problème persiste, redémarrez DOTTI et l’application.

5) Les notifications ne sont pas reçues
Assurez-vous que le Bluetooth est activé. Si seulement une notification spécifique ne peut être reçue, veuillez la désactiver et la réactiver à nouveau dans l’onglet Notification. Si aucune notification n’est reçue, assurez-vous que vous avez bien autorisé DOTTI à à voir accès aux notifications dans les paramètres de votre téléphone. Si le problème persiste, essayez de dissocier DOTTI, de le relancer et le connecter à nouveau.

6) DOTTI ne se reconnecte pas automatiquement pour recevoir les notifications
Si vous utilisez le panneau tactile pour mettre DOTTI en mode Notification, vous pourriez le mettre en mode veille si le téléphone a été déconnecté pendant une longue durée. Ceci pour prolonger la durée de la batterie. Vous pouvez utiliser l’application DOTTI pour placer DOTTI en mode Notification si vous souhaitez qu’il se reconnecte toujours automatiquement. Veuillez noter que l’autonomie de la batterie ne pourrait pas durer, dans ce cas-là, un mois.

7) Le nom de DOTTI ne se modifie pas après le changement
Veuillez redémarrer DOTTI et vérifier à nouveau le nom.

Pour plus d’aide, veuillez nous contacter à cette adresse : service@wittidesign.com

Manuel d’utilisation DOTTI
http://www.wittidesign.com/manuals/dotti/

Dotti App
http://www.wittidesign.com/download/dotti/

Available on the iPhone App Store
Google play
Keyword: Dotti

Produit garanti 1 an http://www.wittidesign.com/warranty

The WITTI logo and NOTTI are trademarks of D&S Creation Limited. All other trademarks are properties of their respective owners. And any use of such marks by WITTI is under license.

Assembled in China www.wittidesign.com ©2015 D&S Creation Ltd. All Rights Reserved

WITTI
AMAZING LITTLE THINGS

FCC and CE manual

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

Due to the used enclosure material, the GSM mobile phone shall only be connected to a USB Interface of version 2.0 or higher. The connection to so called power USB is prohibited.

Do not use the mobile phone in the environment at too high or too low temperature, never expose the mobile phone under strong sunshine or too wet environment. The suitable temperature for the phone and accessories is 0°C-40°C.

CAUTION RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE. DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS

Regulatory Conformance
Hereby, Corporation declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
For the declaration of conformity, visit the Web site www.wittidesign.com/certification.

Notice: Observe the national local regulations in the location where the device is to be used. This device may be restricted for use in some or all member states of the European Union (EU)

CE0197 204-5E0002 IP20 Produit garanti 1 an http://www.wittidesign.com/warranty

The WITTI logo and NOTTI are trademarks of D&S Creation Limited. All other trademarks are properties of their respective owners. And any use of such marks by WITTI is under license.

Assembled in China www.wittidesign.com ©2015 D&S Creation Ltd. All Rights Reserved